

Systeme Intelligence

**ATTENTION : Ne pas retirer cet avis
avant que l'utilisateur en
ait pris connaissance.**

Avis

- Le Systeme Intelligence **ne commande pas mais surveille uniquement la temperature de la chambre froide.** Il commande l'eclairage cependant.
- Pour obtenir les **instructions de programmation**, visitez la page Zone Client du site de Norbec à l'adresse www.norbec.com ou communiquez avec notre service à la clientèle au (450) 449-1499 ou, sans frais, au (877) 667-2321.
- L'alarme de temperature integree au Systeme Intelligence comprend une sortie (contact sec de type NO ou NC au choix) qui peut être facilement raccordee au systeme d'alarme du bâtiment. Ce simple raccordement peut permettre d'éviter des pertes importantes d'aliments en cas de panne du systeme de réfrigération.
- Il est recommande de protéger les sorties du module Intelligence par des fusibles; un court-circuit sur l'une des deux sorties peut endommager le module de contrôle, ce qui **n'est pas couvert par la garantie.**

Dépannage

- Si l'affichage indique 10 °C (50 °F) en clignotant, c'est que la temperature dans la chambre froide est supérieure à cette valeur.
- Si l'affichage indique -30 °C (-22 °F) en clignotant, c'est que la sonde de temperature n'est pas raccordee correctement.
- Si l'affichage indique une temperature plus élevée que la temperature réelle de la chambre froide, l'orifice qui permet de faire passer le fil de la sonde à travers le panneau est peut être mal isolé. La lecture de la sonde peut aussi être faussée par les éléments chauffants activés durant un cycle de dégivrage du systeme de réfrigération.

Voir les instructions de programmation au site www.norbec.com